

溫度警報器

使用說明書

型號: SS-163

(1) 特性

電源: 9V 鹼性電池或碳性電池

工作電流: 靜態電流小於 10uA, 工作電流在 20-50mA 之間.

響鬧溫度: 標準 70°C. (可按客戶要求改動)

運作濕度: 10%-90%

蜂鳴器聲量能級: 10 英尺處為 85 分貝.

電池壽命: 至少 1 年

(2) 安裝

- 選一個合適的安裝區域
- 依照安裝支架上的孔在天花或牆上劃兩個孔位.
- 在兩個孔位中間鑽兩個孔.
- 在兩個孔中塞入兩顆塑料腰釘, 然後將安裝支架的背面緊貼牆面
- 塞入並緊固安裝螺釘直至安裝支架徹底牢固為止.
- 本探測器是一種密閉型裝置並不允許打開, 請把電池塞入本機背面的隔間內.
- 用探測器的背面到安裝的位置口, 並順時針轉動, 並確保這兩個螺釘頭已給滑入腰形孔中.
- 輕輕按下測試按鈕確定探測器是否正常運作.
- 請不要將此探測器安裝在濕度高的地方, 如浴室.

理想安裝位置:

廚房,車房,儲物室,地庫及一些密封的地方為最理想安裝地點.

(3) 工作,測試及維修的程序

- 本探測器在安裝好之後就已處於運作狀態之中,在此狀態,其上面的發光二極管大約每分鐘會閃爍一次. 當探測器感應到溫度高於 70°C 時,會發出清脆響亮的脈動警報訊號,紅色發光二極管也會快速地閃動,直至溫度低於 70°C.

測試

按下並保持著測試按鈕最少 3 秒鐘,待警報訊號發出, 紅色發光二極管也會快速地閃動,這表示探測器是在正常運作中.(建議每星期也應做一次測試以確保探測器的可靠工作)

更換電池

這探測器內置有低電壓感應裝置,如聽見探測器每分鐘發出”必”聲響,這表示電池電量不足,請盡快更換電池. 這低電壓訊號會持續最少 7 天.一顆新的電池可正常運作一年.

若發現以下問題:

1. 按了測試鍵但不發聲
2. 預備狀態時,紅色發光二極管不再穩定閃動

可以嘗試以下各項方法以作改善:

1. 檢查電源是否如常運作
2. 可請電工師徹底檢查

如以上辦法仍不能改善情況,請不要嘗試修理. 若警報器尚在保養期內,連同購買日期證明(發票),一并退回本公司.

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376