



Bevor Sie den Druckwächter in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung, bei unsachgemäßer Behandlung oder Zweckentfremdung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung. Ein- und Ausbau des Gerätes ist nur von Fachpersonal vorzunehmen.

## Drucktransmitter

## Transmetteur de pression

## Pressure transmitter



## ENGLISH



### Caution



Before you take the pressure switch into operation, make sure to read these operating instructions thoroughly. In the event of damages due to the nonobservance of these instructions, improper operation or use of the switch for purposes for which it is not intended, the warranty becomes null and void. We shall not be held liable for resultant consequential damages.

The switch is to be installed and removed by technicians only.

The applicable certified national safety regulations for the operation of pressure measuring devices shall be observed. In the installed condition the respective devicespecific requirements on the type of protection must be fulfilled.



## FRANÇAIS

### Attention



Avant de mettre le manostat pour pression en service, veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi. En cas de dommages dus au non respect des instructions de ce mode d'emploi, traitement inapproprié ou usage autre que celui prévu, la garantie tombe. Nous déclinons toute responsabilité concernant les dégâts susceptibles d'en résulter.

Le montage et démontage de l'appareil ne doit être exclusivement fait que par un spécialiste.

Les prescriptions de sécurité en vigueur dans le pays doivent être respectées lors de l'utilisation d'appareils de mesure de pression.

En montage encastré les exigences spécifiques à l'appareils de mesure de pression.

A l'installation, il est impératif de respecter les exigences de degré de protection spécifiques aux appareils.

## Elektromagnetische Verträglichkeit

## Electromagnetic compatibility



## Compatibilité électromagnétique

Montage der Anschlussrohre.

Fitting the connecting tubes.

SUNSTAR传感器与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

Montage des tubes de raccordement.



Verdrehsicher Kontern.

Hold steady to avoid twisting.

Obligatoirement, bloquer le contre-écrou lors du serrage.

Plaque de maintien

Cover

Visser avec précaution  
les embouts

Carefully screw  
nipple in

Colle  
(ex. Loctite 326 et  
activator 7649)

Adhesive  
(e.g. Loctite 326 and  
aktivatore 7649)

Joint O-Ring


O-ring

Abdeckung

Anschluss vorsichtig  
einschrauben

Klebstoff  
(z.B. Loctite 326  
und Aktivator 7649)

O-Ring



Dichtmasse standard  
(z.B. Loctite 326, Aktivator 7649) Dichtmasse für Dichtmaterial CR (z.B. Leak Lock)

Visser avec précaution  
les embouts


Carefully screw  
nipple in

(15 - 16 Nm)

(15 - 16 Nm)

Anschluss vorsichtig  
einschrauben

(15 - 16 Nm)



Sealing compound standard (e.g. Loctite 326, activator 7649)  
Sealing compound for sealing material CR (e.g. Leak Lock)

Masse d'étanchéité standard (ex. Loctite 326, activateur 7649)  
Masse d'étanchéité pour matière de joints CR (ex. Leak Lock)